



FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Revisión: 03

1/8/2019

Hoja 1 de 1

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Descripción:	Rutina Mantenimiento	Instructivo N°:	MP01-003
Tipo Mantenimiento	Mecánico	Frecuencia:	Semestral
Equipo	Tirolesa	Tiempo estimado de realización	
N° Serie		Tiempo real de ejecución (min)	
Sub-equipo	Bases y Anclajes de Cables		

Consignas de seguridad

NOTA: Se debe contar con EPP.(Casco, guantes, lentes y arnes)

Tareas	Repuestos / Insumos
Control de Humedad y Grietas	
Verificar el estado de los anclajes	
Control de los guarda cabos	

Instructivo

Hacer un control visual del estado de los cubos anclajes de los cables y verificar que no tenga humedades y grietas en su estructura

De observarse alguno de estos detalles se deberá solicitar una inspección al ingeniero

Pintar todas las bases con la pintura adecuada

Controlar que las platinas y los otros componetes del anclaje se encuentren bien sin desgaste y oxido

Si apareciera oxido se deberá eliminar y pintar con antioxido y por encima con un esmalte sintético

Control el correcto posicionamiento de los guarda cabos de protección de los cables en todas las bases de anclaje

Herramientas

Repuestos o insumos utilizados	Cantidad	Repuestos o insumos utilizados	Cantidad

Tareas de autocontrol

OBSERVACIONES:

Novedades

Datos de Realización		Datos de Validación	
Fecha:		Controló:	
Realizado por:			

Próxima fecha de Realización			Verificó:	
------------------------------	--	--	-----------	--