

AVENTURA EN ALTURA	FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Revisión: 03	
			8/1/2019	
			Hoja 1 de 1	
TAREAS DE MANTENIMIENTO				
Descripción:	Rutina Mantenimiento	Instructivo N°:	MP01-003	
Tipo Mantenimiento	Mecánico			
Equipo	Tirolesa	Frecuencia:	Semestral	
N° Serie		Tiempo estimado de realización		
Sub-equipos	Bases y Anclajes de Cables	Tiempo real de ejecución (min)		
Consignas de seguridad				
NOTA: Se debe contar con EPP.(Casco, guantes, lentes y arnes)				
Tareas		Repuestos / Insumos		
Control de Humedad y Grietas				
Verificar el estado de los anclajes				
Control de los guarda cabos				
Instructivo				
Hacer un control visual del estado de los cubos anclajes de los cables y verificar que no tenga humedades y grietas en su estructura				
De observarse alguno de estos detalles se deberá solicitar una inspección a un ingeniero o técnico en la materia				
Pintar todas las bases con la pintura adecuada				
Controlar que las platinas y los otros componetes del anclaje se encuentren bien sin desgaste y oxido				
Si apareciera oxido se deberá eliminar y pintar con antioxido y por encima con un esmalte sintético				
Control el correcto posicionamiento de los guarda cabos de protección de los cables en todas las bases de anclaje				
Herramientas				
Repuestos o insumos utilizados	Cantidad	Repuestos o insumos utilizados	Cantidad	
Tareas de autocontrol				
OBSERVACIONES:				
Novedades				
Datos de Realización			Datos de Validación	
Fecha:			Controló:	
Realizado por:			Verificó:	
Próxima fecha de Realización				